


144/430/1200MHz帯高利得3バンドグランドプレーンアンテナ レピーター対応型

X7000/X7000W

《グラスファイバー製》《アレスターイタイプ》《ダイレクトジョイント方式採用》
《リニア・フェイズ・シフター採用》・実用新案出願済



取扱説明書



ダイヤモンドの最新テクノロジーを代表する「リニア・フェイズ・シフター」は、
本体の位相コイルに採用されております。

このたびはダイヤモンドアンテナをお買い求めいただきまして誠にあり
がとうございました。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

●特長

①新開発のリニア・フェイズ・シフターの採用で次の性能が発揮され
ます。

(A)144MHz/8λ3段C-Load、430MHz/8λ8段C-Load、1200MHz
5/8λ14段C-Loadで動作します。

(B)144MHz、430MHz、1200MHz共に高利得、高耐入力を実現。

(C)144MHz、430MHz、1200MHz共に低VSWRを可能にしました。

②防水性に優れているため天候によるVSWRの不安定がありません。

防錆防錆タイプのため、海岸地方、工場地帯でも安心してお使い
いただけます。

③接栓には24K金メッキを施しておりますので、極めてロスの少ない構
造になっています。


④アレスターイタイプになっています。輻射器を直流的に接地してあるた
め誘導雷などにより発生する高電圧がケーブルに流れず、無線機を
保護します。

⑤144MHz、430MHz、1200MHz共用器を使用することにより、同時
に3バンドの送受信または、一つの周波数で受信しながら、他の周
波数で送信も可能です。

●組立方法


〈ご注意〉 必ず上段のエレメントから組み立ててください。下段から
組み立てると、エレメントがファイバーから出ないためネジがしめられま
せん。

①上部エレメントと中間エレメントをつなぎます。中間エレメントの上部
ジョイント金具(細い方)を下にして軽く振って中間エレメントを出し
ます。




②エレメントをビスで接続してから、ファイバーを接続する前に中のエ
レメントを下段の方向に押し出してください。そして、上部ジョイント金
具で上部ファイバーと中間ファイバーを固定します。

③上部ジョイント金具を専用スパナで締めつけます。




〈ご注意〉 ジョイント金具に注意シールが貼ってあります。使用時は、
きれいに剥がしてからご使用ください。また、ガスケットホルダー、ガス

ケットの位置は、ファイバーの端から10cmの位置に固定してお使いくだ
さい。




④中間エレメントと下部エレメントをつなぎます。



〈ご注意〉 下部エレメントは絶対引っぱり出さないでください。

⑤上部ファイバーの
要領で下部ジョイ
ント金具を専用スパ
ナで締めつけます。




⑥ラジアルを図のよう
に3本取付け
ます。

⑦パイプブラケットに取付金具を固定します。そして同軸ケーブルをパ
イプブラケットの中に通しコネクターを給電部にしっかりと接続します。

⑧パイプブラケットとアンテナ基台部の穴を合わせロックボルトを固定
します。

⑨マストへの取り付けは、図のように全体のバランスを考慮し、しっかりと
固定してください。またケーブルは1回ループを作りコネクター部に
力のかからないように止めてください(テープを利用)。特に太い同軸
ほど重要です。

〈ご注意〉 マストは30φから取り付けられますが、大型アンテナのため
なるべく太いマストを利用してください。



●調整方法

このアンテナは、完全無調整のアンテナです。もしVSWRが高い場合は各部の接触不良が原因していると思われます。同軸ケーブルは必ず50Ω系のものをお使いください。

〈ご注意〉 このアンテナはN形コネクターを使用しております。N形コネクターはM形にくらべケーブルとの取付けが複雑なので特に注意して作業してください。


●ご注意

X7000/X7000Wは、アレスターイプになっていますがテスターで心線側を測るとオープン(導通がない)状態となっています。もし導通がある場合は同軸系(コネクター部を含む)を十分チェックしてください。アンテナを傾けたままでは本来の性能が発揮されませんので、アンテナは垂直に設置してご使用ください。

●送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中型式は「単一型」とお書きください。

●VSWR表



●規格

周波数／144～146MHz、430～440MHz、1270～1300MHz

利得／8.3dB(144MHz)、11.7dB(430MHz)、13.7dB(1200MHz)

インピーダンス／50Ω

VSWR／1.5以下

耐入力／100W(144/430MHz)、

60W(1200MHz)

耐風速／40m/sec.

適合マスト径／30～62φ

全長／5.0m(ラジアル長：約52cm)

重量／2.2kg


接栓／N形

形式／5/8λ3段C-Load(144MHz)、

5/8λ8段C-Load(430MHz)、

5/8λ14段C-Load(1200MHz)

●パーツ名称(番号)



■お買いあげいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。


■このアンテナの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ジョイント金具の締付方法

To fasten FRP outershell joint brackets with special wrenches included in the package.

1. 専用スパナ2種類が入っていますのでこれを使用します。

1. There are wrenches in the package.



2. 太いファイバーの締付け用には幅の大きい切り口を使用します。

2. Use wide section of the wrenches to fasten thick diameter FRP outershells.



3. 上部エレメント(細いファイバー)部は切り口の狭いところを使用します。

3. Use narrow section of the wrenches to fasten thin diameter FRP outershell.



※ ジョイント金具は防水効果もありますので、しっかりと締め付けてください。

Be sure to fasten joint brackets firmly since they are used to maintain waterproof of the antenna.