

Version 1.0 March 2016

解説書

USB ポート設定のヒント

RMX-USB_PORT_SETTING-JPN-V1.0

はじめに

従来、アマチュア無線固定機でRTTYを運用する場合、RTTY用ソフトウェアをインストールしたパソコンのサウンド カードでキーイング信号をエンコード/デコード処理していました。また、パソコンで操作する無線機の送受信切り替え 信号は、パソコンに装備された通信ポートのRS-232Cコネクターから出力されていました。

この場合、パソコンと無線機のあいだの送受信切り替えや RTTY のキーイング信号、無線機で検波した RTTY 信号のパソコンへの入力などに論理反転やレベル調整用のインターフェイス回路を挿入していました。

このような経緯の中で、パソコン環境ではプリンターや外部記憶媒体などの周辺機器の多様化と接続に関する柔軟性、およびデータ通信速度の向上に対応した Universal Serial Bus(USB)ポートが RS-232C コネクターにかわって標準装備となっています。

このパソコン環境の変化に追従すべく、弊社製アマチュア無線固定機では USB 接続に対応するために、USB ポートを装備しています。

パソコンと無線機をUSBケーブルで接続してデータをやり取りするには、制御信号やキーイング信号のアナログデー タをデジタル化する必要がありました。しかし、デジタル化することによって論理反転や信号レベルはソフトウェア上 で調整できるようになります。つまり、デジタル化することで無線機とパソコンのあいだに存在していたインターフェイ ス回路が不要になり、接続自体がシンプルになります。

この USB ポートは RTTY ソフトウェア、ロギングソフトウェアでの運用だけではなく、CI-V コマンドを使ってパソコンから無線機を操作したり、別売品のクローニングソフトウェアを使ってメモリーや設定内容をプログラムしたりすることもできます。

本書では、この USB ポートに関する一部の設定について解説しています。 また、本書の内容が該当する製品は、以下のとおりです。(2016 年 3 月現在)

- IC-7100
- IC-7300
- IC-7850/IC-7851(以下、IC-7851と記載)
- IC-9100

上記製品をパソコンと接続して操作するには、お使いになるパソコンに USB ドライバーのインストールが必要になります。

Microsoft[®] Windows[®]用USBドライバーは弊社ホームページ(URL http://www.icom.co.jp)からダウンロードできます。 ダウンロード方法について詳しくは無線機の取扱説明書を、USBドライバーのインストール方法については、USBド ライバーインストールガイドを参照願います。

本書の掲載事項は、あくまでもパソコンやネットワークの設定に関する基本的な考えかたです。お客様がご使用になるパソコン、ソフトウェア、およびネットワークの設定に関しては、それぞれの機器・ソフトウェアの取扱説明書、またはサポートセンターなどでご確認をお願いします。弊社ではパソコン、ソフトウェア、およびネットワークの設定についてサポートいたしかねます。あらかじめご承知おきください。

登録商標/著作権について

アイコム株式会社、アイコム、ICOM ロゴ、iUSE、iUSE ロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。 Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。 本書の内容の一部、または全部を無断で複写/転用することは、禁止されています。

© 2016 Icom Inc.

もくじ

第1章 DTRとRTS について

該当製品:IC-7300、IC-7851(2016年3月時点)

上記の弊社製アマチュア無線機とパソコンを USB ケーブルで接続し、パソコンにインストールした RTTY ソフトウェア やロギングソフトウェアなどを使って運用する場合、無線機のセットモードにある「USB SEND」、「USB キーイング (CW)」、および「USB キーイング(RTTY)」項目では、DTR、または RTS を設定します。

本章では、これらの項目の設定方法について説明します。



図 1-1 IC-7300の設定画面

図 1-2 IC-7851 の設定画面

DTR は Data Terminal Ready、また、RTS は Request To Send の略です。 これらは、制御信号ラインの統一規格である RS-232C 規格に由来しています。

これまでは、パソコンの RS-232C コネクターにある RTS や DTR 端 子、サウンドカードなどから SEND、および CW/RTTY キーイング信 号を取り出し、インターフェイス回路を通して無線機の ACC ソケッ トに接続することで、送受信の切り替えやキーイング信号の受け 渡しをしていました。あるいは、RS-232C コネクターを装備する無 線機では、パソコンの RTS や DTR 端子から取り出していたこれら の信号を RS-232C ケーブルで無線機とパソコンを接続していまし た。





図 1-4 パソコンの RS-232C コネクターから無線機への信号出力例

近年のほとんどのパソコンには RS-232C コネクターの代わりに USBポートが装備されています。パソコンと無線機との接続と相互 通信をより簡単にするために、無線機にも USB ポートを装備して います。

無線機とパソコンを接続してお互いのデータをやり取りするには、 RS-232Cの通信ポートの場合では RTS や DTR の制御ラインが必 要ですが、USB ポートにはこれら RTS や DTR 端子は存在しません。



RTS、および DTR などの RS-232C の各端子は、図 1-6 に示すとおり無線機内部の Serial-USB Converter にあります。パソコンから無線機本体の[USB]ポートに入力された信号は、このコンバーターの各端子から出力されています。



図 1-6 無線機内部ブロック

RTTY/ロギングソフトウェアでは SEND、CW/RTTY キーイング信号を出力する端子を RTS、または DTR から設定しています。つまり、ソフトウェア側で SEND、CW/RTTY キーイング信号の出力先になる無線機内部の Serial-USB Converter の端子を設定しています。

これに対して、無線機のセットモードでは「USB SEND」、「USB キーイング(CW)」、および「USB キーイング(RTTY)」 項目で、SEND、CW/RTTY キーイングの信号を Serial-USB Converter の DTR、または RTS 端子のどちらから取り込 むかを設定しています。(「OFF」除く)

したがって、無線機の「USB SEND」、「USB キーイング(CW)」、および「USB キーイング(RTTY)」項目は、ご使用になるソフトウェアで SEND、CW/RTTY キーイングに使用する端子と同じ端子を設定することで動作するようになります。

なお、ご使用になるソフトウェアよって、ソフトウェア上での設定項目名称が異なることがあります。 例えば、SEND ではなく PTT や Transmit、RTTY ではなく FSK などの単語を使っている場合があります。 したがって、ご使用になるソフトウェアの取扱説明書、またはヘルプファイルなどもお読みいただき、適切に設定して ください。

ご参考:

「USB SEND」項目は、ソフトウェアから無線機の送受信を切り替えるために必要な設定です。ソフトウェアの送受切り替え信号を出力する端子と同じ端子を選択してください。この設定を間違える、あるいは OFF を選択していると、ソフトウェアで送受信を切り替えられません。

なお、この USB SEND のラインが High レベルになると無線機が送信します。(無線機の[ACC]ソケットの SEND 端子 や、[SEND]ジャックとは逆論理で動作しています。)

第2章 USB ポートと REMOTE 端子のリンク設定について

該当製品:IC-7300、IC-7851(2016 年 3 月時点)

上記の弊社製アマチュア無線機では、USB ポートと[REMOTE]端子のリンク設定を ON/OFF できます。 COM ポートが 2 系統認識される製品では、USB1 側の設定になります。



図 2-1 IC-7300の設定画面

図 2-2 IC-7851 の設定画面

この項目の初期設定は「[REMOTE]と接続」/「Link to [REMOTE]」です。

これは、USB ポートで通信している制御信号を CI-V データに変換したのちに[REMOTE]端子から出力することでトラ ンシーブ機能を使ったり、別売品の CT-17 を使って構築したリモート制御システムをそのまま使ったりする場合など に選択します。

この場合、USB ポートは[REMOTE]端子の通信速度と同じになるため、最速でも 19,200bps になります。

したがって、上記以外の場合では「[REMOTE]から切断」/「Unlink to [REMOTE]」に設定することをおすすめします。 USB ポートと[REMOTE]端子のリンクを切断することにより、USB ポートは最速 115,200bps で通信できるようになります。



図 2-3 USB ポートと REMOTE 端子のブロック図

なお、IC-7300、または IC-7851 とパソコンを USB ケーブルで接続して RS-BA1 のスペクトラムスコープ機能をご使 用になる場合は、「[REMOTE]から切断」/「Unlink to [REMOTE]」を設定してください。 「[REMOTE]と接続」/「Link to [REMOTE]」のままでは、スペクトラムスコープデータ量に対して USB ポートの通信速 度が不足するため、RS-BA1 のスペクトラムスコープ機能は動作しません。

第3章

USB ポートは 1 つなのに、なぜ 2 つの COM ポー トが認識されるのか?

該当製品:IC-7100、IC-7851、IC-9100(2016年3月時点)

上記の弊社製アマチュア無線機とパソコンとを USB ケーブルで接続すると、パソコン上で 2 つの COM ポートを認識 します。

これは、これら無線機内部に搭載している USB HUB を通って2系統の内部回路に接続されているためです。 そのため、パソコンではこの2系統の内部回路が2つの COM ポートとして認識されています。

例えば、別売品の RS-BA1 は USB1 側の回路を自動的に認識してリモート制御に使用しますので、USB2 側の COM ポート番号を RTTY ソフトウェア、またはロギングソフトウェアで使用するように設定しておけば、これら 2 つのソフト ウェアを同時に運用することも可能になります。



パソコンでは、USB2のCOMポートとして認識

図 3-1 無線機内部の USB 回路ブロック



図 3-2 デバイスマネージャー画面

3-1 各 COM ポートに対する内部回路の確認方法

PCに接続したときに認識される2つのCOMポートに対する内部回路(USB1、USB2)は、デバイスマネージャーで確認できます。

- ① デバイスマネージャー画面を開きます。
 - •「ポート(COMとLPT)」の内容を表示させます。
 - ・Microsoft® Windows® 7でデバイスマネージャー画面を開く手順は、下記のとおりです。
 - ※ ご使用になるパソコンのOSバージョンや設定によって異なる場合があります。詳しくは、ご使用になるパ ソコンの取扱説明書、またはヘルプファイルでご確認ください。
 - 1) 「スタート」メニューから、「コントロールパネル」をクリックします。
 - 2) 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
 - 3) 「デバイスマネージャー」をクリックします。
- ② 内部回路を確認したい COM ポートを右クリックして、「プロパティ(<u>R</u>)」を選択します。
 - •「Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM *)のプロパティ」画面を表示します。 * はCOMポート番号

 ニー ニー ファイル(E) 操作(A) 表示(Y) ヘルプ(H) ニー ニー ロー ロー<th></th>	
	COM ポートを右クリック ドライバー ソフトウェアの更新(<u>P</u>)
□ 〒 通信ボート (COM1) > - ¹ マウスとそのほかのポインティング デバイス > · ¹ マルチポート シリアル アダプター > - ¹ モニター	※(U) 削除(U) ハードウェア変更のスキャン(A)
 > ● ユニバーサル シリアル パス コントローラー > ◆ 記憶域コントローラー 	 選択

③ 「詳細」タブをクリックします。

④ 「プロパティ(P)」をクリックして表示されるドロップダウンリストから「デバイス インスタンス パス」を選択します。

- ⑤「値(V)」に表示される内容を確認します。
 - ・表示される内容の末尾が「A」の場合は、USB1側のCOMポート番号になります。
 - ・表示される内容の末尾が「B」の場合は、USB2側のCOMポート番号になります。

Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM5)のプロパティ 全般 ボートの設定 ドライバ、 詳細 『***********************************	ークリック
→ n 1/= ./D) デバイス インスタンス パス 値(ゾ)	クリックして選択
	末尾の文字を確認

⑥ 〈キャンセル〉をクリックして、「Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM *)のプロパティ」画面を閉じま す。

3-2 COM ポート番号の変更方法

自動で割り当てられた COM ポート番号がご使用になるソフトウェアで選択できない場合など、COM ポート番号を下記の手順で任意に変更できます。

- ① デバイスマネージャー画面を開きます。
 - ・「ポート(COMとLPT)」の内容を表示させます。
 - ・Microsoft® Windows® 7でデバイスマネージャー画面を開く手順は、下記のとおりです。
 - ※ ご使用になるパソコンのOSバージョンや設定によって異なる場合があります。詳しくは、ご使用になるパ ソコンの取扱説明書、またはヘルプファイルでご確認ください。
 - 1) 「スタート」メニューから、「コントロールパネル」をクリックします。
 - 2) 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
 - 3) 「デバイスマネージャー」をクリックします。
- ② COM ポート番号を変更したい COM ポートを右クリックして、「プロパティ(R)」を選択します。
 - 「Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM *)のプロパティ」画面を表示します。 * はCOMポート番号

 ニーロ ファイル(E) 操作(A) 表示(Y) ヘルプ(出) マー・ロ アイル(E) 操作(A) 表示(Y) ヘルプ(出) マー・ロ ロ ロ	
 ・「コーマン インターフェイス デバイス ・「コロセッサ ・「コロセッサ ・「コロセッサ ・「コロセッサ ・「コロセッサ ・「コロセッサ ・「コロセッサ ・「コロセッサ ・「このM ポート(COM と LPT) 「「いいの「「」 ・「「いいの「」 ・「「いいの「」 ・「」 ロージー ・「」 ロージー ・「」 ロージー ・「」 ロージー ・「」 ロージー ・「」 ロージー 	-ト番号を変更したい COM ポートを右クリック ドライバー ソフトウェアの更新(<u>P</u>) 無効(<u>D</u>) 削除(<u>U</u>) ハードウェア変更のスキャン(<u>A</u>) プロパティ(<u>R</u>) 選択

③ 「ポートの設定」タブをクリックします。

④ 〈詳細設定(<u>A</u>)…〉をクリックします。
 •「COM * の詳細設定」画面を表示します。

Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM5)のプロパティ	
全般 ボートの設定	クリック
ビット/秒(B): 9600 🗸	
データ ビット(<u>D</u>): 8 🛛 🗸	
パリティ(P): なし 🔹	
ストップ ビット(S): 1 ・	
フロー制御(F): なし 👻	
	クリック
ОК <i>\$</i> +у)±1/	

⑤「COM ポート番号(P)」をクリックして表示されるドロップダウンリストから任意の番号を選択します。
 ・お使いのPCで既に使用されているCOMポート番号には、「使用中」が表示されています。

COM5 の詳細設定 マFFO バッファ 接続エラーを パフォーマンス	ーを使用する 修正するには、 を上げるには、	(16550 互換の) 設定を小さくして 設定を大きくして	UART が必要)(U) こください。 こください。	-	1	ОК <i>\$</i> +үン±2/ь	
受信バッファー(<u>R</u>):	低 (1)			 高(14)	(14)	既定値(<u>D</u>)	
送信バッファー(工):	低 (1)	-		 高 (16)	(16)		
COM ポート番号(<u>P</u>):	COM5	•)-					

⑥〈OK〉をクリックして、「COM*の詳細設定」画面を閉じます。

• COMポート番号を変更した直後、選択したCOMポート番号でお使いいただけないことがあります。 その場合は、一度USBケーブルを抜いて、接続し直してください。接続し直すことで、選択したCOMポート番号 でお使いいただけるようになります。



通常の修理以外のサポートを対象に実施している「iUSE®」(アイ・ユーズ)には、スタート以来、アンテナ及び無線機の設置、無線局の申請や検査、各種無線機の特性について等、様々なご相談・ご質問をいただいています。今後も、皆様のアマチュア無線ライフをしっかりサポートさせていただきますので、IC-7851をはじめHF機のことなら何でもご相談ください。

HFサポートセンター (お問い合わせ方法) [1]電子メール: i_use@icom.co.jp [2] フリーダイヤル: 0120-03-3423 (平日/9:00~17:00 固定電話よりおかけください。) [3] FAX:06-6793-3336 (24時間受付) [4] 郵送:〒547-0004 大阪市平野区加美鞍作1丁目-6-19 アイコム株式会社 i USE係

アイコム株式会社 本 社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32

www.icom.co.jp 高品質がテーマです。

北海道営業所 仙 台 営 業 所	003-0806 983-0851	札幌市白石区菊水6条2丁目2-7 仙台市宮城野区榴ケ岡104-9	TEL TEL	011-820-3888 022-298-6211
東京営業所	103 - 0007	東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3	TEL	03-5847-0722
名古屋営業所	468-0066	名古屋市天白区元八事3丁目249	TEL	052-832-2525
大阪営業所	547 - 0004	大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19	TEL	06-6793-0331
広島営業所	733 - 0842	広島市西区井口3丁目1-1	TEL	082-501-4321
四国営業所	760 - 0071	高松市藤塚町3丁目19-43	TEL	087-835-3723
九州営業所	815 - 0082	福岡市南区大楠2丁目17-29	TEL	092-534-5900